

WHY CRY
Model With Mommy

Interfon cu funcție de analiza a plânsetului bebelușilor

INTRODUCERE

Monitorul „Why Cry - With Mommy”:

1. Vă aude întotdeauna bebelușul
„Why Cry - With Mommy” e un interfon cu funcție de analiză a plânsetului bebelușilor. Vă puteți auzi copilul, indiferent în ce colț al casei vă aflați.
2. Sănătatea și siguranța bebelușului
E important să mențineți o temperatură și grad de umiditate adecvate în camera copilului. Cum puteți verifica: simplu, aceste date sunt afișate pe ecranul LCD al aparatului.
3. Plânsetul bebelușului
Plânsetul inconsolabil al micuțului e unul din primele teste pentru părinți. Este foarte important să știți imediat motivul exact pentru care plânge bebelușul, pentru a-l putea liniști și a-i oferi exact remediul de care are nevoie.
Siguranța pe care o capătă bebelușii în primele luni de viață, îi va însoți toată viața. De aceea, vă recomandăm să verificați de fiecare dată de ce plânge bebelușul.

Aparatul „Why Cry - With Mommy” a fost creat pentru a vă ajuta să răspundeți adecvat tuturor nevoilor micuților, prin interpretarea sunetelor și plânsetului bebelușilor.

„Why Cry - With Mommy” e folositor tuturor părinților și celor care se ocupă de îngrijirea copiilor mici, pentru că atenționează asupra variatelor cauze pentru care un bebeluș plânge.

DESCRIEREA APARATULUI

A. Unitatea parentală

1. Buton pornire
2. Buton Reset
3. Buton de selectare a canalului
4. Mufă pentru cablul de alimentare
5. LCD
6. Microfon
7. Capac compartiment pentru baterii.

B. Unitate copil

1. Buton volum
2. Emițător
3. Lumină putere/ voltaj
4. Buton selectare canale

C. Ecran LCD

1. Stres
2. Foame
3. Somn
4. Plictiseală
5. Supărare
6. Aparatul e gata să analizeze
7. Indicator măsurătoare incorectă
8. Temperatura din camera bebelușului
9. Umiditatea din camera bebelușului
10. Indicator baterie consumată

Informații importante

1. Produsul nu este un dispozitiv medical
2. Monitorul nu detectează activitatea silențioasă a bebelușului
3. Nu folosiți acest produs sub apă, sau în condiții de umiditate. Nu țineți aparatul la îndemâna copiilor.
4. Asigurați-vă că aparatul e bine ventilat.
5. Nu folosiți aparatul în apropierea unei surse de căldură.
(radiator, sobă, TV sau alt dispozitiv electrocasnic)
6. Nu folosiți aparatul dacă acesta a fost deteriorat, sau expus la lichide
7. Folosi doar baterii LR6 AA

ATENȚIONĂRI

Corectitudinea analizei plânsului poate fi influențată de câțiva factori importanți, cum ar fi statusul bateriilor, distanța dintre unitatea copilului și unitatea parentală care trebuie să fie între 2 și 50m, posibilele ecouri din cameră, sau zgomotul de fond. Pentru a verifica dacă analiza e corectă, consultați lista de simptome asociate din manualul de utilizare a aparatului.

„Why Cry - With Mommy” e un aparat foarte util în primele 10 luni din viața copilului, câtă vreme acesta nu poate articula cuvinte.

FOLOSIREA APARATULUI

1. În mod normal, când auziți că bebelușul plânge, mergeți imediat în camera lui. Acolo veți vedea că analizorul „Why Cry - With Mommy” a început procesul de interpretare a semnificației plânsului, sau afișează deja rezultatul.
2. Durata analizei e de aproximativ 20 de minute. Aparatul recepționează plânsetul timp de 2-3 secunde, apoi ecranul LCD afișează mesajul Ready pe toată durata analizei. Apoi mesajul Ready dispare și este afișat rezultatul (printr-una din imaginile Smiley).
3. După ce a trecut 1 minut, apare din nou mesajul Ready, pentru a putea fi făcută o nouă analiză.
4. Aparatul are un indicator Error care arată dacă analiza a fost perturbată de vreun factor. Folosiți funcția Reset pentru o nouă măsurătoare (fără a fi nevoiți să opriți aparatul).
5. Ecranul LCD afișează temperatura și umiditatea din camera bebelușului.
6. Când apare indicatorul de baterie consumată, schimbați bateriile.

Unitatea parentală

1. Verificați legătura dintre unități
Când ambele unități sunt pornite și conexiunea e bună, dacă Led-ul clipește înseamnă că distanța dintre aparate e prea mare.
2. Verificați statusul bateriilor

Când Receptorul e pornit și bateriile sunt încărcate, becul pentru Putere- Voltaj luminează verde continuu
Becul își schimbă culoarea în roșu când bateriile trebuie înlocuite.

- Porniți unitatea parentală și ajustați volumul la nivelul dorit
Aparatul funcționează pe o distanță de 100 m în spațiu deschis. Pereții, tavanele, obiectele mari pot influența această distanță. Cu cât sunt prezente mai multe obstacole între cele 2 unități, cu atât distanța de operare scade.

De ce plâng bebelușii:

- sete
- foame
- oboseală
- căldură
- supărare
- când au colici, sau când au nevoie de stimulare sau susținere. Toate acestea sunt grupate „Why Cry - With Mommy” în 5 categorii principale

Analizorul Whz Crzy a fost certificat clinic ca având o acuratețe mai mare de 87%, dacă se folosesc doar simbolurile afișate pe ecranul LCD și de 98%, dacă acestea se interpretează coroborat cu tabelul de simptome atașat.

Foame	Plâns energic, cu sunete înalte și ton de cerere. Copilul trebuie alăptat, sau trebuie să primească un biberon cu lapte. Verificați și dacă nu îi este sete.
Plictiseală	Copilul se liniștește dacă vă jucați cu el. Stimulați-vă bebelușul. Arătați-i că e protejat. Vorbiți cu el și legănați-l. Verificați dacă nu are febră. Țineți-l în brațe cu fața în jos și țineți mâna pe burtica lui.
Supărare	Plânsul începe cu un suspin prelungit urmat de pauze lungi, cu oprirea respirației. Verificați scutecele, dinții, posibilitatea ca hainele să fie prea strâmte. Dacă are gaze, masați-l pe burtică, pentru a putea râgâi. Verificați dacă nu e constipat și dacă e așa, stimulați orificiul anal cu un burete umed.
Oboseală	Plânsul se accentuează când încercați să-l stimulați Schimbați-i poziția. Vorbiți-i pe un ton scăzut și legănați-l. Țineți-l la piept, ca să vă audă bătăile inimii. Vocea caldă și calmă a mamei în va ajuta să adoarmă. Verificați temperatura din cameră și confortul general.
Stres	Plâns de intensitate mare, inițial în reprize scurte, care apoi se repetă. Găsiți un loc liniștit, cu lumină de intensitate scăzută și legănați-l încet, în liniște timp de 10 minute. Puneți-l în pătuț doar după ce plânsul încetează. Dacă e posibil, poziția trebuie să fie focală și trebuie să vă audă vocea.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Alimentarea: Unitatea copilului: 4 baterii alcaline AA (incluse)
Unitatea parentală: 2 baterii alcaline AA (incluse)

Distanța de operare: 100m în câmp deschis
Temperatura de operare: 10 - 40 ° C

Display: Ecran LCD

PROBLEME POSIBILE

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Ecranul LCD nu se luminează	Unitatea nu e pornită Adaptorul nu e băgat în priză, sau bateriile sunt consumate	Apăsați pe butonul de pornire Băgați adaptorul în priză, sau înlocuiți bateriile
Semnul de baterie consumată este aprins	Bateriile sunt consumate	Înlocuiți bateriile, sau conectați aparatul la priză
Când porniți aparatul, fețele luminoase încep să apară	Ați apăsat din greșeală butonul Reset	Apăsați din nou butonul de pornire
Prognosticul afișat nu corespunde cu simptomele copilului	În cameră sunt ecouri sau zgomote de fond adiționale. Distanța dintre copil și aparat nu e cea corectă	Încercați să faceți liniște în cameră. Verificați distanța dintre copil și aparat.
S-a aprins indicatorul de eroare.	Sunt ecouri sau zgomote de fond în cameră. Distanța dintre copil și aparat nu e cea corectă	Încercați să faceți liniște în cameră. Verificați distanța dintre copil și aparat.
Nu se aude nici un sunet	Volumul e setat la un nivel prea jos. Adaptorul nu e băgat în priză, sau bateriile sunt consumate.	Întoarceți roțița butonului de volum în jos. Puneți în priză adaptorul, sau schimbați bateriile.
Interferențe, sau recepție proastă	Telefoane mobile, sau telefoane fără fir prea aproape de aparat.	Îndepărtați telefoanele de aparat.
Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Sunete înalte	Unitățile sunt prea aproape una de cealaltă. Adaptorul nu e băgat în priză, sau bateriile sunt consumate.	Îndepărtați cele două unități una de cealaltă.
Recepționează alt interfon	Ambele sisteme operează pe aceeași frecvență.	Schimbați canalele.
Becul roșu pentru alimentare e aprins	Bateriile sunt aproape consumate	Trebuie înlocuite bateriile.
Se aprinde semnalul de distanță/ sună alarma	Unitățile sunt prea departe una de cealaltă, sau interferează cu altă sursă	Unitățile trebuie apropiate, sau cealaltă sursă FM trebuie îndepărtată.

